

UA Інструкція з експлуатації багажної системи TERRA GRIP призначеної для встановлення у штатні місця з пазом

Перед встановленням ознайомтеся з інструкцією.

Якщо у Вас виникли питання, будь ласка, зверніться до вашого регіонального дилера або на сайт terradrive.com.ua

Якщо Ви не впевнені, що можете встановити багажну систему самостійно, зверніться до спеціалізованого магазину чи на СТО.

Встановлення багажної системи повинно проводитися відповідно рисункам інструкції і у вказаному порядку.

Рис. А






Рис. В

Зберіть багажну систему таким чином, щоб виступи на кріпильних елементах, після встановлення на автомобіль, були звернені назовні автомобіля (Рис А,В).

Рис. С




Встановіть опори в зборі в поперечні планки (рис D).

Встановіть багажну систему в кріпильні пази (рис E).

Затягніть в пазах кріпильні гайки і болти (5,6) ключами (рис E).

Затягніть гайки (4) (рис F)



Після затяжки болтів, візьміться рукою за поперечну планку і похитуючи перевірте надійність затягування.

Якщо в комплектацію вашої багажної системи входить кожух з замком, встановіть його в наступному порядку (рис G, H, I, J).

Рис. G



Рис. H




Рис. I



Встановіть гумки в пази і одягніть торцеві заглушки. (рис K,L)




Рис. L



В монтажний паз з внутрішньої сторони поперечної планки також повинна бути встановлена гумка. Її відсутність може викликати аеродинамічні шуми.

- Для запобігання деформації даху або багажної системи, затягувати болти слід поперемінно, раз з лівого, раз з правого боку. Після встановлення багажної системи, проїхавши декілька кілометрів, ще раз перевірте чи добре затягнуті кріпильні болти.

- Щоб уникнути пошкодження лакофарбового покриття автомобіля, вантажну систему слід встановлювати на чистий та сухий дах.

- Вантаж повинен бути рівномірно розподілений та надійно закріплений. Пам'ятайте, що багажна система з закріпленням на ній вантажем, може значно збільшити висоту автомобіля. Про це слід пам'ятати при заїзді в гараж, підземний паркінг, під шлагбаум та в інші місця, які мають обмеження по висоті.

- Пам'ятайте, що багажна система з закріпленням на ній вантажем, може значно збільшити висоту центра ваги автомобіля. Враховуйте це при виборі швидкості руху, при поворотах, різких гальмуваннях та інших маневрах.

- Якщо в дорозі, під час зупинки поблизу проїжджої частини у вас виникла необхідність скористатися вантажем, підходити до машини та демонтувати вантаж потрібно тільки з правої сторони.

- Загальна вага багажу не повинна перевищувати 75кг.

- Якщо Ви тривалий час не експлуатуєте багажну систему, її треба зняти. Не зберігайте вантажну систему в погано вентильованих приміщеннях і приміщеннях з високою вологістю.

RU Инструкция по эксплуатации багажной системы TERRA GRIP предназначенной для установки в штатные места с пазом


Перед установкой ознакомьтесь с инструкцией.

Если у вас возникли вопросы, пожалуйста, обратитесь к вашему региональному дилеру или на сайт terradrive.com.ua.

Если вы не уверены, что можете установить багажную систему самостоятельно, обратитесь в специализированный магазин или на СТО.

Установка багажной системы должна проводиться в соответствии с рисунками инструкции и в указанном порядке.

Рис. А



Соберите багажную систему таким образом, чтобы ступеньки на крепежных элементах, после установки на автомобиль, были обращены наружу автомобиля (Рис А,В).

Рис. В






Рис. С



Установите опоры в сборе в поперечные планки (рис D).
 Установите багажную систему в крепежные пазы (рис E).
 Затяните в пазах крепежные гайки и болты (5,6) ключами (рис E).
 Затяните гайки (4) (рис F)



После затяжки болтов, возьмитесь рукой за поперечную планку и, покачивая, проверьте надежность затяжки.

Если в комплектацию вашей багажной системы входит кожух с замком, установите его в следующем порядке (рис G, H, I, J).



Установите резинки в паз и наденьте торцевые заглушки. (рис K,L)



В установочный паз с внутренней стороны поперечин так же должна быть установлена резинка. Ее отсутствие может вызвать аэродинамические шумы.

- Во избежание деформации крыши или багажной системы, затягивать болты следует попеременно - раз с левой, раз с правой стороны. После установки багажной системы, проехав несколько километров, еще раз проверьте, хорошо ли затянуты крепежные болты.

- Во избежание повреждения лакокрасочного покрытия автомобиля багажник следует устанавливать на чистую и сухую крышу.

- Перевозимый груз должен быть равномерно распределен и надежно закреплен. Помните, что багажная система с закрепленным на ней грузом может значительно увеличить высоту автомобиля. Об этом следует помнить при заезде в гараж, подземный паркинг, под шлагбаум и в другие места, имеющие ограничения по высоте.

- Помните, что багажная система с размещенным на ней грузом может значительно увеличить высоту центра тяжести автомобиля. Учитывайте это при выборе скорости движения, при поворотах, резких торможениях и других маневрах.

- Если в дороге, во время остановки вблизи проезжей части у вас возникла необходимость воспользоваться грузом подходить к машине и демонтировать груз нужно только с правой стороны.

- Общий вес багажа не должен превышать 75кг.

- Если вы длительное время не эксплуатируете багажник, его следует снять. Не храните багажную систему в плохо вентилируемых помещениях и помещениях с высокой влажностью.