

UA Інструкція з експлуатації багажної системи TERRA R-FIX для встановлення на стандартний рейлінг.

Перед встановленням ознайомтесь з інструкцією.


Якщо у Вас виникли питання, будь ласка, зверніться до вашого регіонального дилера або на сайт terradrive.com.ua

Якщо Ви не впевнені, що можете встановити багажну систему самостійно, зверніться до спеціалізованого магазину чи на СТО

Багажна система TERRA R-FIX підходить на будь-який автомобіль зі стандартними (не інтегрованими) рейлінгами. Залежно від відстані між зовнішніми поверхнями стандартних рейлінгів, ви можете підібрати потрібну довжину поперечних планок багажної системи.



Встановлення багажної системи повинно проводитися відповідно до рисунків інструкції і в зазначеному порядку:



При встановленні і експлуатації багажної системи дотримуйтеся наступних правил:

- Щоб уникнути деформації елементів конструкції, затягуйте болти помірно сильно.
- Під час монтажу багажної системи, затягувати болти слід поперемінно, раз з лівого, раз з правого боку.
- Після встановлення багажної системи обов'язково встановіть гумовий ущільнювач згідно з інструкцією (рис 6). Його відсутність може викликати аеродинамічні шуми.
- Після встановлення багажної системи, проїхавши декілька кілометрів (20-50км), ще раз перевірте чи добре затягнуті кріпильні болти.
- Вантаж повинен бути рівномірно розподілений та надійно закріплений. Пам'ятайте, що багажна система з закріпленням на ній вантажем, може значно збільшити висоту автомобіля. Про це слід пам'ятати при заїзді в гараж, підземний паркінг, під шлагбаум та в інші місця, які мають обмеження по висоті.
- Пам'ятайте, що багажна система з закріпленням на ній вантажем, може значно збільшити висоту центра ваги автомобіля. Враховуйте це при виборі швидкості руху, при поворотах, різких гальмуваннях та інших маневрах.
- Якщо в дорозі, під час зупинки поблизу проїжджої частини у вас виникла необхідність скористатися вантажем, підходити до машини та демонтувати вантаж потрібно тільки з правої сторони.
- Якщо Ви тривалий час не експлуатуєте багажну систему, її треба зняти. Зберігайте багажну систему в добре вентильованих приміщеннях і приміщеннях з низькою вологістю.

RU Инструкция по эксплуатации багажной системы TERRA R-FIX предназначенной для установки на стандартный рейлинг.


Пожалуйста, перед установкой ознакомьтесь с инструкцией. Если у Вас возникли проблемы с установкой багажной системы, пожалуйста, обратитесь за консультацией к региональному дилеру или на сайт terradrive.com.ua Если Вы не уверены, что можете установить багажную систему самостоятельно, обратитесь в специализированный магазин или на СТО.

Багажная система TERRA R-FIX подходит на любой автомобиль со стандартными (не интегрированными) рейлингами.

В зависимости от расстояния между внешними поверхностями стандартных рейлингов вы можете подобрать нужную длину поперечных планок багажной системы.



Установка багажной системы должна производиться в соответствии с рисунками инструкции и в указанном порядке:



При установке и эксплуатации багажной системы придерживайтесь следующих правил:

- Во избежание деформации элементов конструкции затягивайте болты умеренно сильно.

- Во время установки багажной системы на крышу автомобиля, болты следует затягивать попеременно, раз с левой, раз с правой стороны.

- После установки багажной системы обязательно установите резиновый уплотнитель согласно инструкции (рис 6). Его отсутствие может привести к возникновению аэродинамических шумов.

- После монтажа багажной системы, проехав несколько километров (20-50км), проверьте, хорошо ли затянуты крепежные болты.

- Перевозимый груз должен быть равномерно распределен и надежно закреплен. Помните, что багажная система с закрепленным на ней грузом может существенно увеличить высоту автомобиля. Об этом следует помнить при заезде под шлагбаум, на паркинги, в гаражи и другие места с ограничениями по высоте.

- Багажная система с размещенным на ней грузом может существенно увеличить высоту центра тяжести автомобиля. Учитывайте это при выборе скорости движения, при поворотах, резких торможениях и других маневрах.

- Если в дороге, во время остановки вблизи проезжей части, у Вас возникла необходимость воспользоваться грузом, подходить к машине и демонтировать груз необходимо только с правой стороны.

- Если Вы длительное время не эксплуатируете багажную систему, её следует снять. Храните багажную систему в хорошо вентилируемых помещениях и в помещениях с низкой влажностью.